

取付説明書

PVシリーズ 排水栓パッキン メンテナンスマニュアル

■交換方法

1.排水栓裏側についているパッキンを取り外します。



2.付属のパッキンを取り付けます。

<注意>

- ・取り付ける際に、パッキンを強く引っ張らないでください。
- ・下図に従いパッキン形状の向きと位置をご確認ください。
- ・パッキンは排水栓にしっかりおさめてください。浮き、ズレがありますと正常に止水することができません。

パッキン品番:LF-PV-HSPK	
<パッキン断面図>	<取付位置>
○ しっかりおさまった状	× おさまっていない状態

■取付後の確認

1.パッキンの外れ、浮き、ズレがないことを確認し、排水栓を元の場所に戻してください。

PMB-0985(15050)