


リモコンの登録方法

交換後には、リモコンの登録が必要になります。
以下の手順に従って、リモコンの登録を行ってください。

シャワートイレ本体の電源が入っていることを確認してください。

交換前のリモコンを使っている場合は電池を抜いてください。

- (1) リモコンに電池を入れます。
- (2) リモコンをシャワートイレ本体に近づけます。
- (3) **【設定・次へ】** を押します。
※ ホーム画面に切り替わることを確認してください。



リモコンが作動しないときは次のことを確認してください。

リモコンで操作できない場合は、以下の手順にしたがって
リモコンの登録を行ってください。

本体の電源が ON になっていること、リモコンに電池が入っ
ていることを確認してください。

■画面が動く場合

- (1) リモコンをシャワートイレ本体に近づけます。
- (2) 画面が「設定 6: 初期設定」になるまで **【設定・次へ】** を押します。
- (3) **【リモコン登録】** を押します。
※ **【止】** を押して本体から「ピー」という音が鳴る（正常受信）
ことを確認してください。

■画面が動かない場合

再びリモコンの登録方法の手順に沿って登録を行ってください。

