



下枠レール「DO-ZDE*745」「DO-ZDE*746」、 レール端部ピースセット「DO-ZDC*568」取付方法

■ 下枠レールの取り外し方

①固定側障子のロックをマイナスドライバーなどで解錠します。




②障子を持ち上げます。




③下部を手前に引きながらおろすと障子が外れます。



この手順で障子を全て外してください。



④下レールをつまみ、持ち上げて外します。



⑤レール端部ピースを外します。



※取付は逆の手順で行ってください。

※下レールは「カチッ」と音がするまで確実に取り付けてください。