

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ポスト裏フタ OS・OA型 交換方法説明書


製品を安全に正しく、長くお使いいただくために、ご使用になる前にこの説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、大切に保存してください。

● 安全上のご注意


■ 誤った操作や使い方はケガや破損の原因になります。特にお子様のご使用には十分に注意してください。

※取外しの手順は取付けと逆の手順で行なってください。


1.OA型の場合



①裏面にコの字金具を取付けてください。




②表面にステンレスシールを貼付けてください。



③裏フタをポストに差込み、金属棒を曲げながら左右のコの字金具にはめ込んでください。

2.OS型の場合



①裏フタをポストに差込み、金属棒を曲げながら左右にはめ込んでください。

お客さま相談センター

☎ 0120-126-001 Fax 03-3638-8447

受付時間・・・月～金 9:00～18:00(祝祭日、年末年始、夏期休暇等は除く)

株式会社 LIXIL

取説コード

H012

XXX014611
201010A_1039
201108B_1039