


このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、
まことにありがとうございます。

スペースガードの付属部品 説明書

製品を安全に正しく、長くお使いいただくために、ご使用になる前にこの説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、大切に保存してください。


施錠の方法

(1) キー付の場合(ロック軸タイプ)



- キー差し込み穴に専用キーを差し込み、キーを押しながら右方向に90°回転させてください。ロック軸がポールから出ます。ロック軸が戻らないことを確認してから、キーを引き抜いてください。落下を防止します。

(2) 南京錠付の場合(ロック棒タイプ)



- ポールのロック棒穴にロック棒を差し込み、南京錠にて施錠してください。落下を防止します。

開錠の方法

(1) キー付の場合(ロック軸タイプ)

- キー差し込み穴に専用キーを差し込み、左方向に90°回転させてキーを引き抜いてください。ロック軸がポールの中に戻ります。

(2) 南京錠付の場合(ロック棒タイプ)

ご注意

- 南京錠を開錠しロック棒を引き抜いてください。

- 南京錠、ロック棒をポールから取外した時は、紛失しないように保管してください。