









トステム株式会社

スマートキー登録方法説明書

■登録方法 ※登録するスマートキーを全て用意します。

登録手順	詳細図
<p>① ドアを開けて側面のスマート受信器のキャップを外し、スマートキーをつまようじ・ヘアピンなどの先の細いものを利用して、ブザーが鳴るまで（約2秒間）押します。</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">ピッピッピッとブザーが3回鳴る</p>	<p>① スマートキー登録ボタン（中央のボタン）</p>  <p>▼</p>
<p>② ブザーが3回鳴ってから、5秒以内に室内ユニットのボタンを応答があるまで押します。</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">ピッとブザーが1回鳴る</p>	<p>室内ユニット</p>  <p>② 押し続ける</p> <p>▼</p>
<p>③ スマートキーの「UNLOCK」「LOCK」ボタンを同時に応答があるまで押します。</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">ピッとブザーが1回鳴る</p>	<p>スマートキー</p>  <p>③ 同時に押す</p> <p>④ 押す</p> <p>▼</p>
<p>④ スマートキーの「UNLOCK」又は「LOCK」ボタンの片方を応答があるまで押します。</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">ピッとブザーが1回鳴る</p>	<p>▼</p>
<p>⑤ スマートキーを屋外ユニットに近づけます。（30cm程度の位置）</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">ピッとブザーが1回鳴る</p>	<p>屋外ユニット</p>  <p>⑤ 30cm</p> <p>▼</p>
<p>⑥ スマートキーを屋外ユニットに近づけます。（2～3cm）</p> <p>⑦ スマートキーを近づけたまま屋外ユニットのボタンを応答があるまで押します。</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">ピッとブザーが1回鳴る</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">30秒後にピー音の後に登録個数分のピッ音が鳴る</p>	<p>屋外ユニット</p>  <p>⑥ 2～3cm</p> <p>⑦ 押し続ける</p>
<p>次のスマートキーがある場合</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">登録状態の終了</p>	

お願い

- 外出のときは、必ずカギ（）を持ってお出かけください。以下のような場合、スマートキーにて解錠することはできません。
 - ・ 停電の場合
 - ・ スマートキーを持たずに外出された場合