

●この説明書は、必ず施工される方にお渡してください。

### ■取付け上のお願

●本錠は、店舗引戸及び土間シャッター障子の専用錠です。  
他の商品には使用しないでください。

### ■内外錠の取付け

●ツマミを持ち上げて、ツマミの足が錠本体の角穴に入るように取付けます。

※のぞき穴の真中に相手側の角芯が見えるように、錠位置を合わせてください。(A矢視)

