





LIXIL 採風勝手口ドア(網付格子) 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。 ※ 内はロットNo.表示位置を示します。

■取付けねじ






取付けねじ2本


■取付け順序

①網付格子上部を上棧に引っ掛けてください。

●お願い
※網付格子固定金具が下側になるように取付けてください。



②上げ下げ障子を全開にした状態で室内側よりねじ止めしてください。



※防火戸FG 網付格子は網付格子縦部、網付格子下部に切欠きがあります。

