

# 低水圧用シャワーヘッド

BF-SN6-PU

株式会社 LIXIL

●商品・施工方法についてのお問い合わせ

お客さま相談センターまで

ナビダイヤル TEL 0120-376-837

受付時間 平日 9:00~18:00

土日・祝日 9:00~17:00


(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)


## 1. 取付けの前に

- 商品の機能が 100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく取付けてください。
- 取付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取付けてください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
- いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 取付完了後、正常に作動することを確認してください。
- 現在お使いの製品の仕様によっては取付けできない場合があります。

### 用語および記号の説明

**注意** …「取扱を誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

 …「注意しなさい！」(上記の「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)





 …「してはいけません！」(一般的な禁止記号です。)

(禁止)

 …「分解してはいけません！」


(分解禁止)

## ⚠ 注意


 (禁止)	<p><b>衝撃を与えたりしないでください。</b> ※破損してケガをしたり、漏水や故障の原因となります。</p>	
 (分解禁止)	<p><b>修理技術者以外の人は水栓を分解したり、修理したりしないでください。</b> ※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。</p>	

## 2. お客様準備品

対辺23スパナ




タオル



※取り外す際に、硬くて回らない場合、ご使用ください。

ゴム手袋



※取り外す際に、硬くて回らない場合、ご使用ください。





### 3. 取付けパターン

以下からご購入いただいた商品をご確認いただき、該当する手順をご確認ください。  
 ※ご購入いただく商品については左記取替診断よりご確認ください。

<取替診断はこちら>



[https://s.lixil.com/teisuiatsu\\_torikae](https://s.lixil.com/teisuiatsu_torikae)


取付けパターン	ご購入商品品番	同梱商品	今お使いのシャワーヘッドの種類
A	BF-SN6-PU	 シャワーヘッド	・手元吐止水スイッチ無し シャワー ・手元吐止水スイッチ有り+エコアクア/ エコアクアSPAシャワー  吐止水スイッチ
B	BF-SN6BG-PU BF-SN6BG(1.6)-PU BF-SN6BG(1.7)-PU BF-SN6BG(1.8)-PU	 シャワーヘッド  シャワーホース パッキン ※ホースと一緒に梱包	手元吐止水スイッチ有り+エコアクア/エコアクアSPA 以外のシャワー+45℃止水バルブ  吐止水スイッチ 止水バルブ(45°)
C	BF-SN6BG-PU+A-1859-3-PU BF-SN6BG(1.6)-PU+A-1859-3-PU BF-SN6BG(1.7)-PU+A-1859-3-PU BF-SN6BG(1.8)-PU+A-1859-3-PU	 シャワーヘッド  シャワーホース パッキン ※ホースと一緒に梱包  シャワーエルボ	手元吐止水スイッチ無し+エコアクア/エコアクアSPA 以外のシャワー+90℃止水バルブ  吐止水スイッチ 止水バルブ(90°)
D	BF-SN6-PU-9-SET	 シャワーヘッド  Oリングゴム	TOTO/SANEI/KAKUDAIシャワー (※シャワーヘッドの取り外しが可能な製品)
E	BF-SN6-PU-10-SET BF-SN6-PU-11-SET	 シャワーヘッド  KVK用 シャワーアダプター OR  MYM用 シャワーアダプター	KVK/MYMシャワー (※シャワーヘッドの取り外しが可能な製品)

## 4. 取付方法

A

①現在ご使用のシャワーヘッドを取外す。

※すべて外れない場合は、金具部分の水分をタオルなどで取り除くとすべりにくなります。




B・C

①現在ご使用のシャワーホースを、シャワーホース根元から取外す。


②シャワーホースが接続されていた場所にある止水バルブを取外す。

※イラストはイメージです。お使いの水栓により異なりますので、状況に合わせて取外してください。



**[Bパターンの場合]**


止水バルブの袋ナットを工具(スパナ(対辺23))を使って取外す。




※③の工程を行わずに、④の工程へ進んでください。

**[Cパターンの場合]**

止水バルブを回して取外す。③取外した止水バルブの場所にシャワーエルボを時計まわりに回して取り付ける。




④新しいシャワーヘッドとシャワーホースを取付ける。




D

①現在ご使用のシャワーヘッドを取外す。


※すべて外れない場合は、金具部分の水分をタオルなどで取り除くとすべりにくなります。



②新しいシャワーヘッドについているOリングゴムを、付属のOリングゴムと入れ替える。




③新しいシャワーヘッドを取付ける。



E

①現在ご使用のシャワーヘッドを取外す。

※すべて外れない場合は、金具部分の水分をタオルなどで取り除くとすべりにくなります。




②シャワーヘッドとシャワーホースの間にアダプターを追加し、新しいシャワーヘッドを取付ける。

**ポイント**

お使いの水栓メーカーによって、使用するアダプターが異なります。以下より、ご判断ください。

**[KVK]の場合**



**[MYM]の場合**

