

ご使用前に
必ず行って
ください

ワイヤレス子機を親機に登録してください

下記手順に従い、親機⇒ワイヤレス子機の順に操作してください。

準備 登録を開始する前に、ワイヤレス子機を 30 分以上充電し、親機の近くに置いてください。

*購入時は電池パックの電池残量が 0 になっている場合があります、充電台に置いて約 15 分ほどは充電表示灯が点灯しないときがあります。

親機で操作

*親機が WP 品番の場合は、裏面を参照してください。

親機がWJ品番の場合

1 ホーム画面にて **設定** ⇒ **その他の設定** の順にタッチする

設定を継続するかを確認するメッセージが表示されます。

2 **はい** にタッチする


3 **▶** にタッチする

4 **ワイヤレス登録** にタッチする

5 **登録** にタッチする

6 **ワイヤレス子機** にタッチする

7 **はい** にタッチする



「登録中・・・」が表示されます。

続けて、2分以内にワイヤレス子機での操作(裏面の手順8～)を行ってください。


詳しくは、親機の取扱説明書 69 ページ、
ワイヤレス子機の取扱説明書 57 ページを参照してください。

親機がWK品番の場合

1 待ち受け時(画面消灯時)に **F3/設定** にタッチする


「メニュー」画面が表示されます。

2 **▲** / **▼** で「**その他設定**」を選択し **決定** にタッチする



設定を継続するかを確認するメッセージが表示されます。

3 **F3/設定** (はい) にタッチする



4 **▲** / **▼** で「**ワイヤレス登録**」を選択し **決定** にタッチする

5 **▲** / **▼** で「**登録**」を選択し **決定** にタッチする

6 **▲** / **▼** で「**ワイヤレス子機**」を選択し **決定** にタッチする

7 **F3/設定** (はい) にタッチする

「登録中・・・」が表示されます。

続けて、2分以内にワイヤレス子機での操作(裏面の手順8～)を行ってください。

詳しくは、親機の取扱説明書 54 ページ、
ワイヤレス子機の取扱説明書 57 ページを参照してください。

親機で操作

親機がWP品番の場合




1 ホーム画面にて **設定を変える** にタッチする

2 **次のページへ** ⇒ **その他の設定をする** の順にタッチする

設定を続行するかを確認するメッセージが表示されます。

3 **はい** にタッチする

4 **機器の登録・消去をする** にタッチする



5 **登録する** にタッチする

6 **ワイヤレス子機** にタッチする



登録するかを確認するメッセージが表示されます。

7 **はい** にタッチする

「登録中です。」が表示されます。

続けて、2分以内にワイヤレス子機での操作(手順8~)を行ってください。

詳しくは、親機の取扱説明書 74 ページ、ワイヤレス子機の取扱説明書 57 ページを参照してください。


* 右の QR コードを読み取れば、親機 (WP-2MED(-T)) の「取扱説明書」の閲覧 / ダウンロードができます。



ワイヤレス子機で操作




8 待ち受け画面にて **F3 (設定)** を押す




「設定」メニュー画面が表示されます。

9 ▲ / ▼ で「**その他設定**」を選択し **決定** を押す




設定を続けるかを確認するメッセージが表示されます。


10 **F1 (はい)** を押す



11 ▲ / ▼ で「**ワイヤレス登録**」を選択し **決定** を押す



12 **F1 (はい)** を押す



「登録中」が表示されます。

登録が完了すると

親機

「子機○を登録しました。」が表示され、手順 5 の画面に戻ります。(○は数字)



ワイヤレス子機

「登録しました。」が表示され、手順 11 の画面に戻ります。

登録が完了しなかった場合は、再度手順 1 からやり直してください。