

■H20-122 適合品番

Kシリーズ	CW-K37 (上面施工でないもの)
	CW-K35 (上面施工でないもの)
	CW-K33 (上面施工でないもの)
	CW-K31 (上面施工でないもの)
B30タイプ	CW-B31
	CW-B31S
H20タイプ	CW-H21 (上面施工でないもの)
	CW-H22 (上面施工でないもの)
	CW-H23 (上面施工でないもの)
Pシリーズ	CW-P12F-NE
	CW-P12M-NE
RJシリーズ (アムゼット)	CW-RJ2
	CW-RJ3
RSシリーズ	CW-RS1
	CW-RS2
	CW-RS3
	CW-RS10
	CW-RS20
	CW-RS30
RZシリーズ	CW-RZ1
	CW-RZ2
	CW-RZ3
UHシリーズ	CW-UH11
	CW-UH12
USシリーズ	CW-US110
	CW-US111
	CW-US120
	CW-US121