

**■ご使用時の注意事項**

- 1) メタリック塗料のため、必ず上下に40回以上振ってからご使用ください。  
(十分に攪拌できていない場合、正しい色が出ません。)  
ペンを振る際は、キャップの蓋がしっかり閉まっているかを必ずご確認ください。
- 2) 塗る面に油、ホコリなど付着している場合がありますので、必ずシンナーでふき取ってください。
- 3) キャップを外したら、ペン先を2～3回ゆっくり押してください。  
ペイントがしみ出してくるのを確かめて、試し塗り後に塗布してください。
- 4) 一度使用されましたフェルトペンを数日間横にして置いておきますと、塗料のメタリック分が芯に残った状態になります。  
再度ご使用される場合はご使用前に紙などに試し塗りをさせていただき、正しい色が出ることを確認した後にご使用ください。
- 5) 1本を続けてご使用されますとペン芯が乾燥し塗りにくくなっていきますので、長時間作業される場合はご留意くださいますようお願いいたします。  
また、重ね塗りは塗布面が乾いてからおこなってください。  
(複数本お持ちの場合は、交互に使用されますと作業がはかどります。)
- 6) ペン芯が固まってしまいました場合は、ペン芯をラッカーシンナーに浸していただければ、塗料が溶けて再びご使用いただけます。