

「エコアクアシャワーSPA」・「スイッチ付エコアクアシャワーSPA」・「スイッチ付エコアクアシャワー」 へ交換時の流量診断

お願い) ご購入前に流量診断を行ってください。

お使いの「止水スイッチなしシャワー」もしくは「左右両側にスイッチがあるシャワー」から、「**正面スイッチ付き**のエコアクアシャワー」ならびに「SPA」への交換は、シャワーヘッドやホースなどの製品保護のため**減圧弁付き接続エルボ**の取付けが必要となります。また、「SPA」の場合は、パワーマッサージ等の各種吐水モードを快適にご使用いただくためにも一定の水圧が必要となります。そのため、ご自宅の水圧条件によってはシャワーの強さにご満足いただけない場合がございます。

流量診断の流れ



※ 他所の湯水を使用していない状態で計測してください。

【シャワーヘッドの取り外しについて】

ご使用いただいているシャワー	止水スイッチ	シャワーヘッドの取り外し
エコアクア エコアクアSPA	無し	取り外しできません
正面 スイッチ	有り	取り外しできます
上記以外 ※一例	無し	取り外しできません
両側 スイッチ	有り	取り外しできません ^{※1}

※1 シャワーヘッドが取り外しできない場合



シャワーホースをシャワーヘッド根本から取り外して、接続部(止水バルブ)から吐水して流量を計測してください。

※ 上記イラストはイメージです。お使いの水栓により異なります。

※ 製品へのキズや破損にご注意ください。

※ 保護具を着用いただきケガ等にご注意ください。

CHECK

ご自宅の環境で
浴び心地を十分に感じていただけるかを
事前にご確認いただけます

流量診断をする

