







このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。正しくお使いいただくために同梱の取扱説明書をよくお読みになり内容を理解されたうえでご使用くださいますようお願いいたします。

部品内容

- 設置の際は、電動工具、ハンマー、⊕ドライバーをご用意ください。
- 設置の際は、必ず手袋を着用してください。

				※宅配ボックスマークラベルは扉正面の任意の位置に貼ってください。	
①本体…1	②固定ねじ…2	③フィッシャープラグ…2	④アジャスター…4	⑤宅配ボックスマークラベル…1	⑥取扱説明書…1

設置方法




中敷きを外し、①本体に④アジャスターをつけます。(4箇所)
取付けピッチに従い、設置場所(床面)へ電動工具で下穴をあけてください。(2箇所)
③フィッシャープラグをハンマーで打ち込み、②固定ねじを⊕ドライバーで①本体にしっかりと固定し(2箇所)※1、中敷きを①本体内部に戻してください。


※1 ③フィッシャープラグは薄いコンクリート面など、破損しやすい箇所への打ち込みは避けてください。上手く固定できない場合や、設置場所の破損のおそれがあります。
③フィッシャープラグを破損しないようゆっくり叩いて打ち込んでください。

固定の手順


1 電動工具で下穴をあける。



2 ③フィッシャープラグを打ち込む。



3 ②固定ねじで取り付ける。



使用上の注意事項 安全のために必ずお守りください。

注意 この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- △ 本製品は宅配便を受け入れるための物です。その他の目的に使用しないでください。
- △ 生鮮食品、貴重品、現金などは受け取ることはできません。
- △ 本製品には30kg以上のものを入れないでください。
- △ 鋼板製のため、設置場所には十分注意してください。
- △ 鋼板製のため、お手入れの際には手袋を着用してください。
- △ 本製品の上に物を載せないでください。
- △ 雨や風が強い日、また長時間にわたって雨が降る日は、早めに宅配物を取り出してください。
- △ 本製品は必ず本書の通りに固定してください。固定しない場合、本製品が破損・転倒するおそれがあります。
- △ 前扉は開けたままにしないでください。
- △ 戸建住宅用のため、集合住宅には使用しないでください。
- △ 本製品に座ったり上ったりしないでください。
- △ いたずら、あるいは配達業者様の過失による荷物の損傷、紛失、盗難が発生した場合の保証は致しかねますのであらかじめご了承ください。
- △ 本製品に設置した印鑑の紛失、悪用について、弊社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。