

tower

PLASTIC BAG ECO HOLDER WITH LID

調理中にできるゴミをその場でポイ！
袋をかぶせるだけ！蓋付きだから上からゴミも見えずスッキリ。

蓋は取り外し
可能でお手入れ
ラクラク！



- 匂いをしっかりガード！**
蓋部分は指にしっかりかかるから開閉しやすい構造です。
- ポリ袋を掛けるだけ！**
蓋を開け、フチにポリ袋をサッと かぶせるだけで卓上ゴミ箱の完成。ストレスなくスムーズに設置できます。
- 前からサッと引き出せる！**
ポリ袋を外すときは、袋を持って前からサッと引き出せる便利設計。

取扱説明書
この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

△ 使用上のご注意
※転倒・落下・ケガ・破損・変形・変色・接地面のキズ・錆等の原因となりますので、以下の点にはご注意ください。
●製品本来の用途以外での使用はお止めください。●不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。●設置の際は、接地面がキズつかないように丁寧に置いてください。●落としたり、ぶつけたりせず丁寧に扱いください。●樹脂の蓋部分は分解しないでください。●蓋を取ってスチール本体に直接ポリ袋をかけないでください。●蓋の開閉は丁寧に行ってください。●ゴミを捨てる時は丁寧に行ってください。またガラス類などの割れ物は捨てないでください。●ポリ袋のサイズや形状によっては、かぶせにくいもの、かぶせられないものがあります。無理に使用しないでください。●直射日光のある場所、火が直接あたる場所、高温になる場所には置かないでください。

お手入れ方法
●タワシ・磨き粉等でこするとキズの原因となりますのでご注意ください。●製品に付いた汚れや水分は乾いた布で拭き、しっかり乾かしてください。長時間、付着したまま放置すると錆の原因となります。●水への漬け置きはお避けください。●鉄などの異種の金属と接触させたま長時間放置しないでください。●「もらい錆」が発生する原因となります。●漂白剤は使用しないでください。変色の原因となります。●シンナー・ベンジン等の薬品は塗装を傷めますので、ご使用はお避けください。

■商品サイズ 約W12×D13.5×H16.7cm
■品質表示 本体：スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 蓋：ABS樹脂
■耐熱温度 90℃ 耐冷温度 -40℃
■開口部内寸 約W10.5×D10.5cm

お客様相談室 0743-57-5068 (9:00~17:00 土日・祝祭日を除く)
YAMAZAKI
山崎実業株式会社
〒639-1064 奈良県生駒郡安堵町窪田851-1
http://www.yamazaki.co.jp

品番：03330 型番：KT-TW-EC-WH
品名：蓋付きポリ袋エコホルダータワー
ホワイト
DESIGNED IN JAPAN / MADE IN CHINA



tower

PLASTIC BAG ECO HOLDER WITH LID



This is a plastic bag eco holder there is a lid.
It is a trash can to use on top of the kitchen sink.
This is stylish and simple design.

YAMAZAKI

tower

PLASTIC BAG ECO HOLDER WITH LID



YAMAZAKI

tower

PLASTIC BAG ECO HOLDER WITH LID



YAMAZAKI