


# 354-1378B

## シャワートイレ用リモコン

器具明細

| 品番 | 品名 | 数 |
|---|---|---|
| 354-1378B | シャワートイレ用リモコン | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

＊ DV-S418・S428・DT-358J・DT-388Jタイプ用、
電池・ビスなし。
＊ 電池・ビス付品番は、354-1378A-SET。

| 縮尺 | 製図 | 桑山 | 検図 | 磯崎 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:2 | 図番 | XA-354-0283D | | | | |
| 日付 | | | | | | |
| 2018.08.30 | 株式会社 LIXIL | | | | | |